

업체명 :

작성자 : 백형준

공정	점검항목	도장 작업 기준		비고
소재 준비	재질종류, 피도면	ABS, PC+ABS		
	전처리 방식	IPA 탈지 후 Air Blowing		
하도	제품명			
	경화제 / 혼합비			
	희석제 / 혼합비			
	작업점도			
	가사시간			
	추천 DFT			
	Setting 조건			
상도	제품명	RESOTHANE-HT#500(TX-F) MGS		BTX-Free 제품 <input checked="" type="checkbox"/>
	경화제 / 혼합비	POLY HARD TX-F	100 : 12	무게 비
	희석제 / 혼합비	A/T#570(TX-F) 희석제	100 : 70~90	무게 비
	작업점도	Ford Cup #4 = 12 ~ 14 초(25℃)		혼합액상 기준
	가사시간	4시간 까지		25℃ 기준
	추천DFT	15~21 $\mu$ m		
	Setting 조건	5~10분 / 20 ~ 25 °C		
	건조조건	Min. 75 $\pm$ 5°C × 30분 (소재 표면 온도)		
기타	도장방식	Air Spray (HVLP, Conventional)		
	도장실 온도 / 습도	5 ~ 30 °C / 30 ~ 80 %		
	노즐 / 공기압	$\phi$ : 1.2 ~ 1.5	2 ~ 5 kg·f/cm <sup>2</sup>	
	S V R		상도 : 16.1-24.5	주제+경화제
	이론도포면적		상도 : 10.74-16.36m <sup>2</sup> /ℓ	주제+경화제

※ 상기 사용기준은 도료의 개발/개량 또는 적용업체의 도장환경, 조건의 변화에 따라 예고없이 변경될 수 있으며, 최근 작성일자를 유효본으로 합니다.

◀ 주의 사항 ▶

1. 주제는 침전유무를 확인하여 사용 전에 충분히 교반 하십시오.
2. 경화제는 습기나 물에 반응하므로 사용 후 철저히 밀봉하여 보관 바랍니다.
3. 혼합액(주제+경화제+희석제)은 반드시 충분히 교반한 후 여과하여 사용하여 주십시오.
4. 도장 중 배합된 도료는 침강 방지를 위하여 교반상태로 두십시오.
5. 도료는 사용 후 즉시 뚜껑을 잘 닫아 통풍이 잘 되는 곳에 보관 하십시오.
6. 충분한 환기 하에서 작업하시고, 페인트 증기를 장시간 흡입하지 마십시오.

TEL : 031 - 490 - 4200

Akzo Nobel Industrial Coatings Korea Ltd. R&D Center

