

XRF - 분석결과

샘플정보

제품명	ROMATER T5-2
측정일시	2024-06-21 10:49
품번	
측정부위	
Report No.	RT24R-S4336
작성자	Akzonobel Industrial Coatings Korea Ltd.

샘플이미지



측정조건

레시피	Plastic+Cl+Sb+Sn			
	1st	2nd	3rd	4th
측정시간(초)	50	50	100	50
데트타임(%)	22	0	19	5
관전압(kV)	50	50	15	15
관전류(μA)	1000	1000	1000	1000
필터	Pb용	Cd용	Cl용	Cr용
분위기	대기	대기	대기	대기
기종명	EA1000VX(Rh) ID0172 (Ver. 11.08.5.0)			
조사경	원 5.0mm			
측정법	정량분석(검량선) C:WXRAYWANAWHSP-ClSbSnS			
비고	마이어 =OFF			

분석결과

종합판정	----	변경코멘트					
N sigma	3						
	농도 (ppm)	농도 판정	통계오차 3s(ppm)	통계오차 판정	X선강도 (cps)	강도오차 3s(cps)	변경코멘트
Cd	0	----	8	----	0.1	2.2	-
Pb	0	----	1	----	0.0	4.6	-
Hg	0	----	1	----	0.0	4.4	-
Br	0	----	1	----	0.3	8.2	-
Cr	0	----	2	----	0.0	1.8	-
Cl	0	----	35	----	5.7	3.1	-
Sb	10	----	31	----	4.0	6.3	-
Sn	13	----	25	----	10.2	5.8	-

스펙트럼

